



СЧИТЫВАТЕЛИ

«КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ»,
«КОДОС RD-1040М», «КОДОС RD-1040М УЛ»

Руководство по эксплуатации

**Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение.....	5
2	Комплектность.....	6
3	Технические характеристики.....	6
4	Подключение и монтаж считывателя.....	7
4.1	Общие рекомендации.....	7
4.2	Подключение.....	7
4.3	Установка и крепление считывателя.....	12
4.4	Рекомендуемый порядок монтажа.....	13
4.5	Экранирование соединительного кабеля.....	15
5	Устройство и принципы работы.....	16
5.1	Общие положения.....	16
5.2	Индикация светодиодов считывателя.....	18
6	Возможные неисправности и способы их устранения.....	19
7	Техническое обслуживание.....	21
8	Хранение и утилизация.....	22
9	Транспортирование.....	23
10	Гарантийные обязательства.....	23
11	Свидетельство о приемке и упаковывании.....	24

Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»

Условные обозначения, применяемые в документе



ОСТОРОЖНО!



ВНИМАНИЕ!



ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ



В связи с постоянным стремлением производителя к совершенствованию изделия возможны отдельные несоответствия между изделием и настоящим руководством по эксплуатации, не влияющие на применение изделия

Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ» «КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040УЛ», «КОДОС RD-1040М» и «КОДОС RD-1040М УЛ» входят в состав оборудования для системы контроля и управления доступом «КОДОС» и в состав оборудования для системы охранно-пожарной сигнализации «КОДОС А-20».

Оборудование для системы контроля и управления доступом «КОДОС» соответствует требованиям нормативных документов и имеет сертификат соответствия № **РОСС RU.OC03.B01751**, выданный органом по сертификации ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, срок действия сертификата с 24.02.2012 по 01.12.2013;

Оборудование для системы охранно-пожарной сигнализации «КОДОС А-20» соответствует требованиям нормативных документов и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) и имеет сертификат соответствия № **С-RU.ПБ25.В.00954**, срок действия сертификата с 25.08.2011 по 24.08.2016.

**Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»**

1 Назначение

Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ» «КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040УЛ», «КОДОС RD-1040М» и «КОДОС RD-1040М УЛ» (далее по тексту – считыватели) (см. рисунок 1) применяются в составе систем контроля и управления доступом (СКУД) и систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) (далее по тексту – систем).

Считыватели предназначены для приема, обработки и передачи кода бесконтактных электронных кодоносителей стандартов EM-Marlin (модификация RD-1100) и HID (модификации RD-1040, RD-1040М) в линию связи с управляющими устройствами серии «КОДОС» (например, «КОДОС ЕС-202», «КОДОС RC-102», «КОДОС А-20», и др.) и управляющими устройствами, работающими по протоколу «WIEGAND-26».

Считыватели RD-1040М отличаются от RD-1040 тем, что передают модифицированный код карты (см. п. 5.1).




Рисунок 1 – Внешний вид считывателя



Рисунок 2 – Кодоносители

**Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»**

2 Комплектность

- | | |
|---|----------|
| 1 Считыватель «КОДОС RD-1100»/ «КОДОС RD-1100 УЛ»/ – 1 шт.
«КОДОС RD-1040»/«КОДОС RD-1040 УЛ»/
«КОДОС RD-1040М»/«КОДОС RD-1040М УЛ» | |
| 2 Винт самонарезающий 3,5x25.016 ГОСТ 11650-80 | – 4 шт. |
| 3 Дюбель пластмассовый | – 4 шт. |
| 4 Руководство по эксплуатации | – 1 экз. |
| 5 Упаковка | – 1 шт. |

3 Технические характеристики

Таблица 1

Напряжение питания, В	9,5 ... 15,0
Ток потребления, при напряжении питания 12 В, мА , не более	110
Максимальное расстояние действия считывателя *, мм , не менее: для кодоносителей EM-Marin для кодоносителей HID	150 90**
Длина линии связи от считывателя до управляющего устройства, м , не более	50
Общая длина линии синхронизации между всеми синхронизируе- мыми считывателями, м , не более	10
Количество считывателей на одной линии синхронизации, шт , не более	4
Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С: для считывателей «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040М» для считывателей «КОДОС RD-1100 УЛ», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М УЛ» относительная влажность при температуре 25°С, %, не более	+5...+55 -40...+65 80
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP30
Габаритные размеры, мм	117x78x20
Масса, г , не более	80
* - Расстояние от корпуса считывателя до кодоносителя, в пределах которого происходит непрерывное считывание кода	
** – Параметр гарантируется только для карт производства компании HID Corporation	

4 Подключение и монтаж считывателя

4.1 Общие рекомендации



- Монтаж, установку и ремонтные работы следует производить при отключенном питании устройств.

- Необходимо соблюдать полярность при подключении считывателя к управляющим устройствам.



- *Выбор проводов и способов их прокладки должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-93 и НПБ 88-2001.*

- *Во избежание выхода из строя соединительных клемм считывателя не следует применять чрезмерных усилий при затягивании винтов клемм.*

4.2 Подключение

4.2.1 Назначение клемм

Позиционное обозначение клемм считывателя приведено на рисунке 3.

Перемычка между клеммами 2 и 3 определяет тип протокола, по которому считыватели могут обмениваться информацией с управляющим устройством:

- наличие перемычки означает работу по интерфейсу «КОДОС»;
- отсутствие перемычки означает работу по интерфейсу «WIEGAND-26».



Устройство поставляется пользователю с перемычкой между клеммами 2 и 3 (см. рисунок 3).

При работе по интерфейсу «WIEGAND-26» перемычку необходимо удалить.


Положение перемычки (джампера) на соединителе X5 (рисунок 3) определяет состояние режима синхронизации:

**Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»**

- когда контакты соединителя X5 замкнуты (рисунок 3,б), режим синхронизации включен;
- когда контакты соединителя X5 разомкнуты (рисунок 3,в), режим синхронизации выключен.



По умолчанию на предприятии-изготовителе считыватель устанавливается в режим синхронизации, т.е. контакты соединителя X5 замкнуты.



а) Общий вид



б) Положение джампера при включенном режиме синхронизации (контакты X5 замкнуты)



в) Положение джампера при выключенном режиме синхронизации (контакты X5 разомкнуты)

Рисунок 3 – Клеммы считывателя

**Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»**



При отсутствии синхронизации клемма 7 считывателя должна быть свободна.

Назначение клемм считывателя приведено в таблицах 2, 3.

Таблица 2 – Позиционное обозначение клемм считывателя и их соответствие клеммам управляющих устройств серии «КОДОС»

Клеммы считывателя	Назначение	Маркировка клемм управляющего устройства КОДОС				
		«ЕС»	«АД-10»	«А-20»	«МИ-50»	«RC/RCV-10X»*
1 (DATA)	сигнал данных	«D1» («D2»)	«D1» («D2»)	«D1» («D2»)	«DATA1» («DATA2»)	«D1» («D2»)
4 (CLK)	сигнал управления	«Clk1» («Clk2»)	«CLK1» («CLK2»)	«C1» («C2»)	«CLK1» («CLK2»)	«CLK1» («CLK2»)
5	не используется	-				
6 (GND)	«минус» питания считывателя	«-»	«-»	«-»	«GND»	«GND»
7 (Sout)	синхронизация	-				S **
8	не используется	-				
9 (+12V)	«плюс» питания считывателя	«+»	«+»	«+»	«+12V»	«+RD1» («+RD2»)

* - при использовании встроенного считывателя внешний считыватель может быть подключен только к клеммам с маркировкой D1, CLK1, RD1.
** - используется при включенном встроенном считывателе.

**Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»**

Таблица 3 – Позиционное обозначение клемм считывателя и их назначение при работе по интерфейсу «WIEGAND-26»

Клеммы считывателя	Назначение
1	Сигнал данных «1»
2	Сигнал данных «0»
3	Включение зеленых светодиодов
4	Включение красных светодиодов
5	Включение звукового извещателя
6	«-» питания считывателя
7	Синхронизация
8	Не используется
9	«+» питания считывателя

4.2.2 Синхронизация считывателей

При размещении считывателей в непосредственной близости друг от друга (менее 1 м) необходимо использовать синхронизацию считывателей (см. рисунок 4).

Для синхронизации считывателей необходимо:

- создать линию синхронизации (ЛС) при помощи провода, соединяющего клеммы 7 каждого считывателя;
- убедиться, что джампер на соединителе X5 установлен в режим синхронизации;
- клеммы 6 («минусы» по питанию) считывателей соединить между собой при питании управляющих устройств от разных блоков питания.

**Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»**



Синхронизации подлежат близкорасположенные считыватели, даже если они подключены к разным управляющим устройствам и в разных системах.




Рисунок 4 – Пример схемы подключения синхронизированных считывателей к управляющим устройствам с различными интерфейсами



Синхронизация считывателей замедляет их реакцию на поднесение кодоносителей.

Поэтому, если в синхронизации нет необходимости (расстояние до ближайшего считывателя превышает 1 м), рекомендуется ее отключить.

Для этого следует:

- разомкнуть контакты соединителя X5;
- отключить линию синхронизации.



Для подключения к управляющим устройствам следует использовать провода с сечением не менее 0,22 мм² в общем экране.

Витую пару НЕ применять.

4.3 Установка и крепление считывателя

Считыватель рекомендуется устанавливать в местах, приспособленных для выполнения им функционального назначения.

Например, в СКУД «КОДОС» устройство монтируется на поверхность стены рядом с контролируемой дверью.

В системе ОПС «КОДОС» считыватели устанавливают в местах, удобных для постановки зон на охрану (снятия зон с охраны).

Считыватель может быть установлен на поверхность любого типа (деревянную, пластиковую, металлическую и др.).

Конструкция корпуса предполагает применение скрытой проводки.

При установке считывателя непосредственно на металлическую поверхность расстояние действия считывателя уменьшается на 50% от максимального.

Для уменьшения потерь в расстоянии действия считывателя рекомендуется устанавливать считыватель на неметаллическую прокладку толщиной около 10 мм (см. рисунок 5).

При таком варианте установки удастся увеличить расстояние действия считывателя до 80% от максимального.

Если устанавливаются два или более считывателя, то при размещении их на небольших расстояниях друг от друга (1 – 2 м) необходимо учитывать, что антенны, линии связи и цепи питания считывателей (в т. ч. и экран) являются источниками электромагнитного излучения и, как следствие, источниками помех для других считывателей.

Поэтому при размещении считывателей на указанных расстояниях следует располагать проводку таким образом, чтобы уменьшить взаимное влияние электромагнитных полей, т. е. при укладке не располагать соединительные провода разных устройств в одном жгуте или коробе и разносить их на максимально возможное расстояние.

Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»

Диаметр крепежных отверстий подбирается под самонарезающий винт из комплекта поставки или соответствующий ему дюбель.




Рисунок 5 – Установка считывателя на металлическую поверхность



С обратной стороны корпуса установлена пломба для контроля несанкционированного вскрытия.

Нарушение пломбы ведет к снятию гарантии.

4.4 Рекомендуемый порядок монтажа

- а) Снять со считывателя крышку (рисунок 6);
- б) Прикрепить устройство к стене. Для этого:
 - 1) просверлить в стене в соответствии четыре отверстия диаметром под самонарезающий винт (или дюбель) и отверстие для протяжки соединительных проводов (или прорезать в стене канал для укладки проводов) с рисунком 7;

**Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»**




Рисунок 6 – Вид считывателя без крышки




Рисунок 7 – Установочные размеры

- 2) запрессовать дюбели (в случае необходимости) в отверстия;
- 3) уложить соединительные провода в канал (или протянуть через отверстие в стене) и протянуть их через паз в корпусе считывателя (см. рисунок 6);
- 4) подключить соединительные провода к клеммам устройства (см. п.4.2);
- 5) зафиксировать устройство винтами из комплекта поставки;
- в) Закрыть считыватель крышкой.

4.5 Экранирование соединительного кабеля

Экранирующую оплетку соединительного кабеля следует подключать к «минусу» той группы клемм управляющего устройства, которая предназначена для подключения данного считывателя (например, «СК1», «+», «-» «D1»), как для устройств с интерфейсом «КОДОС», так и «WIEGAND-26».

Противоположный конец оплетки не подключать (см. рисунок 8).



Категорически запрещается соединять экранирующую оплетку с металлической поверхностью, на которую может быть установлен считыватель.



В помещениях, где электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ Р 51318.14.1-99, соединительный провод должен быть защищен путем прокладки в металлических трубах, коробах и т.д., которые должны быть заземлены.

При невозможности использования экранированных коробов допускается для подключения изделия применить провод с двойным экраном (например, PX22CH04). При этом внутренний экран подключить по схеме, приведенной на рисунке 8, а внешний – заземлить.

Провод желательно дополнительно защищать от наводок установкой на обоих концах фильтров электромагнитных помех. Для этого рекомендуется применять ферритовые кольца или клипсы с магнитной проницаемостью 1000-6000, для работы на частотах от 10 до 200 кГц (не менее), с внутренним диаметром, соответствующим диаметру провода. Например, кольцо B64290-L638-X35 производства фирмы Ersos, или клипса K1NF-30-A(N)BK2 производства фирмы Ferrico. Количество витков провода в кольце – до заполнения.

**Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»**




Рисунок 8 – Пример схемы экранирования

5 Устройство и принципы работы

5.1 Общие положения

Для идентификации пользователя системы применяются бесконтактные кодоносители, выполненные в виде пластиковой карты (см. рисунок 2).

В считывателе имеются приемопередатчик и антенна, излучающая электромагнитное поле определенной частоты.

При поднесении кодоносителя на любое расстояние, не превышающее максимальное (таблица 1), он «отвечает» собственным сигналом, содержащим идентификационный код.

Сигнал принимается антенной считывателя, детектируется, расшифровывается и передается в линию связи с управляющим устройством для обработки.

**Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»**



Считыватели «КОДОС RD-1100» принятый 4-байтовый код кодоносителя передают без изменения.

Считыватели «КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ» принятый 4-байтовый код (например, «12 34 56 78») передают в «3-байтном» виде, а именно – «34 56 78 00».

«КОДОС RD-1040М» этот код дополнительно модифицирует: производит сдвиг кода вправо на один байт и обнуляет два старших байта.

Например, если при считывании кода кодоносителя «12 34 56 78» считыватель модификации RD-1040 выдает код «34 56 78 00», то при считывании кода этого же кодоносителя считывателем модификации RD-1040М код будет иметь вид «00 00 56 78».

Если считыватели располагаются на расстоянии менее 1 метра друг от друга, то из-за взаимного влияния электромагнитных полей, излучаемых антеннами считывателей, считывание кода кодоносителя становится неустойчивым или вообще невозможным.

При помощи линии синхронизации работа считывателей организуется таким образом, что накачка магнитного поля и прием ответного кода происходят в них попеременно, т.е. в каждый момент времени работает только одно устройство и взаимовлияния электромагнитных полей не происходит.

В считывателе имеются встроенный звуковой извещатель и светодиоды (см. рисунок 6), которые предназначены для индикации состояния считывателя и реакции на поднесение кодоносителя.

В зависимости от условий эксплуатации считыватели выпускаются в двух вариантах исполнения: обычном и с расширенным диапазоном температур.

5.2 Индикация светодиодов считывателя

При работе считывателя **без подключения к управляющему устройству** (питание включено, установлена перемычка для работы по интерфейсу связи «КОДОС») светодиоды, расположенные на лицевой стороне корпуса считывателя (см. рисунок 1), постоянно светятся красным цветом. При поднесении кодоносителя светодиоды гаснут на 1...2 секунды и затем вновь загораются красным цветом.

При работе считывателя в таком же варианте включения, но без перемычки (по интерфейсу связи «WIEGAND-26») светодиоды не светятся. При поднесении кодоносителя светодиоды загораются зеленым цветом (примерно на 0,5 с), и выдается звуковой сигнал (примерно на 0,5 с).

В случае работы считывателя **с подключением к управляющему устройству** индикация светодиодов считывателя определяется алгоритмом работы управляющего устройства.

В случае работы считывателя с управляющим устройством серии «КОДОС» его светодиоды непрерывно светятся красным цветом при отсутствии в зоне считывания кодоносителя.

Если кодоноситель обнаружен, индикация светодиодов будет следующей:

а) переключаются с красного на зеленый цвет при поднесении разрешенного кодоносителя (код которого зарегистрирован в системе, доступ с ним в данный момент разрешен), одновременно выдается звуковой сигнал;

б) мигают красным цветом при поднесении неизвестного кодоносителя (код которого не зарегистрирован в системе);

**Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»**

в) мигают красным цветом (с пониженной частотой по отношению к индикации светодиодов при поднесении неизвестного кодоносителя) при поднесении запрещенного кодоносителя (код которого в системе зарегистрирован, но доступ с ним в данный момент запрещен).

г) мигают попеременно красным и зеленым цветом при попытке повторного прохода при включенном «Режиме запрета повторного прохода в одном направлении» (по международной терминологии **Anti Pass-Back**).

В случае работы считывателя с управляющими устройствами сторонних производителей индикация его светодиодов будет определяться алгоритмом работы данных управляющих устройств.

6 Возможные неисправности и способы их устранения

В таблице 4 приведены возможные неисправности и способы их устранения.

Таблица 4 – Возможные неисправности и способы их устранения

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина ее возникновения	Рекомендуемые действия
Нет индикации у считывателя, подключённого по интерфейсу «КОДОС»	Отсутствует напряжение питания, неправильно подключены внешние цепи.	Проверьте: правильность подключения считывателя к управляющему устройству, наличие перемычек между клеммами в соответствии с п.4.2. Убедитесь в наличии питания 12 В.

**Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»**

Продолжение таблицы 6

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина ее возникновения	Рекомендуемые действия
При поднесении кодоносителя к считывателю, подключённому по интерфейсу «КОДОС», светодиоды гаснут на 1...2 с и вновь загораются красным цветом.	Неправильно подключены информационные каналы.	Проверьте, правильно ли подключены информационные каналы при работе по интерфейсу «КОДОС» – CLK и DATA.
У считывателя, подключённого по интерфейсу «WIEGAND-26» индикация не соответствует описанию в документации на управляющее устройство.	Неправильно подключены информационные каналы.	Проверьте, правильно ли подключены информационные каналы при работе по интерфейсу «WIEGAND-26» – в соответствии с паспортом устройства.
При поднесении к считывателю кодоносителя изменения в состоянии считывателя не происходит.	Не соответствуют типы кодоносителя и считывателя	Убедитесь, что кодоноситель предназначен для данного типа считывателя.
В режиме синхронизации группы считывателей кодоноситель не считывается одним или несколькими устройствами из группы.	Неисправна линия синхронизации.	Отключите питание от всех считывателей, входящих в группу, кроме проверяемого считывателя. Если после этого работа считывателя восстанавливается, следовательно, неисправна линия синхронизации.



Текущий ремонт и устранение неисправностей, не указанных выше, должны производиться квалифицированным персоналом в условиях технической мастерской.

7 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание (ТО) считывателя производится во время комплексного технического обслуживания системы контроля и управления доступом, в которую входит считыватель.

ТО должно производиться персоналом, прошедшим специальную подготовку и имеющим квалификацию электрика не ниже третьего разряда.

ТО производится в планово-предупредительном порядке, который предусматривает следующую периодичность работ:

- а) ЕТО – ежедневное техническое обслуживание;
- б) ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;
- в) ТО-2 – ежеквартальное техническое обслуживание.

Перечень работ, выполняемых в рамках ЕТО:

- 1) визуальная проверка сохранности корпуса;
- 2) контроль работоспособности по внешним признакам (свечение светодиодов).

Перечень работ, выполняемых в рамках ТО-1:

- 1) очистка поверхностей от пыли и загрязнения;
- 2) визуальная проверка всех имеющихся соединений;
- 3) проверка надежности заземления изделий;
- 4) проверка работоспособности во всех режимах.

Перечень работ, выполняемых в рамках ТО-2:

- 1) выполнение работ, регламентированных ТО-1;
- 2) проверка уровней питающих напряжений.

Для проведения работ по техническому обслуживанию считывателя применяется спирт этиловый ректификованный по ГОСТ Р 51652-2000. Норма расхода в соответствии с РД-50-687-89.

8 Хранение и утилизация

8.1 Считыватели в потребительской таре должны храниться в отапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности до 80% при температуре плюс 25°С.

В транспортной таре считыватели могут храниться в неотапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности до (95±3)% при температуре плюс 25°С.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Считыватели в транспортной таре должны храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

При хранении более трех месяцев считыватели должны быть освобождены от тары.

Максимальный срок хранения – 6 месяцев.

8.2 Утилизацию изделия производить в регионе по месту эксплуатации изделия в соответствии с ГОСТ 30167-95 и региональными нормативными документами.

9 Транспортирование

Транспортирование упакованного в транспортную тару изделия может производиться любым видом транспорта на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. При этом тара должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков.

При транспортировании самолетом допускается размещение груза только в отапливаемых герметизированных отсеках.

Тара на транспортных средствах должна быть размещена и закреплена таким образом, чтобы были обеспечены ее устойчивое положение и отсутствие перемещения.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.



После транспортирования при отрицательных или повышенных температурах непосредственно перед вводом в эксплуатацию считыватель должен быть выдержан не менее 3 часов в нормальных климатических условиях.

10 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 2 года.

Гарантийное обслуживание изделия производится предприятием-изготовителем или сертифицированными ремонтными центрами при соблюдении потребителем условий гарантии, изложенных в гарантийном талоне.

**Считыватели «КОДОС RD-1100», «КОДОС RD-1100 УЛ»,
«КОДОС RD-1040», «КОДОС RD-1040 УЛ», «КОДОС RD-1040М»,
«КОДОС RD-1040М УЛ»**

11 Свидетельство о приемке и упаковывании

Изделие

- Место расположения маркировочной
- наклейки с:
- - знаками сертификации,
- - наименованием изготовителя, страны, города,
- - наименованием и обозначением изделия,
- - штрихкодом изделия,
- - заводским серийным номером изделия,
- - ID, IMEI, IP
- - датой изготовления

изготовлено и принято в соответствии с ТУ 4372-010-74533456-05,
ТУ 4372-025-74533456-2011 и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик

личная подпись

расшифровка подписи